

TELE-GRAD-G3

CARACTÉRISTIQUES



Télécommande 1 zone pour gradation
 Compatible avec GRAD-MULTI-G3
 Fonctionne par radio fréquence
 Contrôle tactile et bouton pression
 2 piles AAA requises
 Portée de 30 mètres
 4 scènes programmables
 Capacité de contrôler jusqu'à 5 GRAD-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-GRAD-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	5/8" (17.5 mm)

FONCTIONS



UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre le luminaire associé au contrôleur. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un GRAD-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du GRAD-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche d'alimentation de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une télécommande déjà associée à un GRAD-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du GRAD-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.